

Jak ustawić grzejnik z pokrętle (głowicą termostatyczną)?

Twoje pokrętło na grzejniku ma **cyferki i symbole**, które odpowiadają mniej więcej temperaturze w pokoju.

Dzięki temu nie musisz zgadywać – wystarczy ustawić wygodną wartość, a grzejnik sam dopilnuje temperatury.

Co oznaczają liczby?

-  **Płatek śniegu – ok. 6°C**
Chroni przed zamarznięciem. Ustaw, gdy wyjeżdżasz na dłużej.
 - **1 – ok. 12°C**
Do chłodnych pomieszczeń, np. piwnica, garaż.
 - **2 – ok. 16°C**
Chłodniej, np. w sypialni albo na przedpokoju.
 - **3 – ok. 20°C**
Najczęściej wybierana temperatura – salon, pokój dzienny.
 - **4 – ok. 24°C**
Ciepłej, np. w łazience.
 - **5 – ok. 28°C**
Najwyższe ustawienie – tylko gdy chcesz szybko nagrzać zimny pokój.
-

Ważne informacje

- Ustawienie „5” nie grzeje mocniej niż „3” – po prostu utrzymuje wyższą temperaturę.
- Gdy pokój osiągnie ustawioną wartość, grzejnik może być chłodny – to normalne.
- Dobrze dobrane ustawienie to **wygoda i niższe rachunki za ogrzewanie**.

CO OZNACZAJĄ LICZBY NA TWOIM KALORYFERZE?

